



CTC EcoLogic V3



**SHUNTAT SYSTEM
MISCHER SYSTEM**

**MIXING VALVE SYSTEM
SYSTÈME DE SHUNT**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIERES

1. EXTERIÖR
EXTERIEUR

EXTERIOR
EXTERIEUR

2. EL DETALJER
EL KOMPONENTEN

ELECTRIC COMPONENTS
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

3. ÖVRIGT
VERSCHIEDENES

SUNDRIES
DIVERS



Kåpa

Cover

Verkleidung

Capot

581 211 303



Dekal

Sticker

Aufkleber

Autocollant

581 928 401

Varningsdekal

Caution sticker

Warnaufkleber

Autocollant
avertisseur

581 621 401

DSB: Kontrollere el kabarna til trykret og drøbtudene!
DSB: Se på produktet før du sætter en circuit breaker på afbryder.
Achtung! Überprüfen dass die Kabel keinen Druck an die Platte verursachen!
AVVERTENZA: Verificare sulla presenza di cavi sotto la piastrina.
Attention: vérifiez que les câbles ne exercent pas de contrainte sur le circuit imprimé.



Dekal,
el-inkoppling
EcoLogic

Sticker,
electric coupling
EcoLogic

Aufkleber,
Elektroanschlüsse
EcoLogic

Autocollant
brancher électrique
EcoLogic

581 560 401



Dekal
el-inkoppling
EcoLogic EXT

Sticker,
electric coupling
EcoLogic EXT

Aufkleber,
Elektroanschlüsse
EcoLogic EXT

Autocollant
brancher électrique
EcoLogic EXT

581 954 401



Kretskort,
display

EcoLogic

Norden
Utanför Norden

Printed circuit card,
display

EcoLogic

Nordic
Non Nordic

Leiterplatte,
Display

EcoLogic

Norden
Ausser Norden

Carte équipée,
display

EcoLogic

Nordique
Non-Nordique

583 623 302
583 623 306

Kretskort,
display

EcoLogic EXT

Norden
Utanför Norden

Printed circuit card,
display

EcoLogic EXT

Nordic
Non Nordic

Leiterplatte,
Display

EcoLogic EXT

Norden
Ausser Norden

Carte équipée,
display

EcoLogic EXT

Nordique
Non-Nordique

583 623 308
583 623 309



Kretskort,
huvudkort

EcoLogic
EcoLogic EXT

Printed circuit card,
master card

EcoLogic
EcoLogic EXT

Leiterplatte,
Grund

EcoLogic
EcoLogic EXT

Carte équipée,
principal

EcoLogic
EcoLogic EXT

581 242 301
581 617 301



Programkrets
EcoLogic

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Program circuit
EcoLogic

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Programmkreis
EcoLogic

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Circuit de
programme
EcoLogic

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

581 379 401
581 379 402

Programkrets
EcoLogic EXT

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Program circuit
EcoLogic EXT

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Programmkreis
EcoLogic EXT

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

Circuit de
programme
EcoLogic EXT

SE, DK, NO, FI
GB, D, F, FI

582 098 401
582 098 402



Distans snap-in,
kretskort
5 mm

EcoLogic

Distance snap-in,
printed circuit card
5 mm

EcoLogic

Distanz snap-in,
Leiterplatte
5 mm

EcoLogic

Distance snap-in,
Carte équipée
5 mm

EcoLogic

913 193 401

Skruv,
kretskort
MRX M4x6 FZB

EcoLogic EXT

Screw,
printed circuit card
MRX M4x6 FZB

EcoLogic EXT

Schraube,
Leiterplatte
MRX M4x6 FZB

EcoLogic EXT

Vis,
Carte équipée
MRX M4x6 FZB

EcoLogic EXT

117 255 06



Plint,
ST 2,5
EcoLogic

grå
blå (BU)
gul/grön (PE)

Terminal block
ST 2,5
EcoLogic

grey
blue (BU)
yellow/green (PE)







Anschlussklemmen
ST 2,5
EcoLogic

grau
blau (BU)
gelb/grün (PE)

Plaque à bornes
ST 2,5
EcoLogic

gris
bleu (BU)
jaune/vert (PE)

913 145 401
913 145 402
913 145 403

	Givare, framledning	Sensor, flow	Fühler, Fluss	Capteur, flux	583 742 308
	Utegivare	Outdoor sensor	Aussenfühler	Capteur de extérieur	584 196 401
	Rumsgivare	Indoor sensor	Raumfühler	Capteur de pièce	579 964 401
	Mutterkorg M5	Nut basket M5	Mutterkorb M5	Panier de écrou M5	912 844 401
	Skruv MRX M5X12	Screw MRX M5X12	Schraube MRX M5X12	Vis MRX M5X12	909 091 408
	Strapps ankare	Straps anchor	Straps Anker	Strap, armature	909 084 001
	Kabelavlastare	Cable off-loader	Kabelablayer	Décharger de câble	912 439 401



Instruktion EcoLogic	Instruction EcoLogic	Instruktion EcoLogic	Instruction EcoLogic	
SE	SE	SE	SE	161 501 91
GB	GB	GB	GB	161 505 24
D	D	D	D	161 506 30
Instruktion EcoLogic EXT	Instruction EcoLogic EXT	Instruktion EcoLogic EXT	Instruction EcoLogic EXT	
SE	SE	SE	SE	161 501 61
GB	GB	GB	GB	161 505 61
D	D	D	D	161 506 61



Shuntventil, trevägs VRG131	Shunt valve, three-ways VRG131	Mischventil, dreiwegs VRG131	Vanne shunt, à triple voies VRG131	583 433 401
Shuntat system	Mixing valve system	Mischer System	Système de shunt	



Shuntmotor ARA671	Shunt motor ARA671	Mischermotor ARA671	Moteur shunt ARA671	583 434 401
Shuntat system	Mixing valve system	Mischer System	Système de shunt	



Zonventil trevägs med motor 230V	Diverting three-way-valve with motor 230V	Umlenkventil, dreiwegs mit Motor 230V	Soupape , à triple voies avec moteur 230V	583 621 401
Shuntat system	Mixing valve system	Mischer System	Système de shunt	