

Monteringsanvisning - Inkoppling av värmekabel. Assembly instructions - Connecting heatcable.

SE


Inkoppling av värmekabel

1. Bryt strömmen till produkten.
2. Montera säkringen i säkringsplint.
3. Montera plintarna och märk upp dessa med medföljande märkning.
4. Koppla därefter in ledaren (svart kabel) enligt elschema.
5. Koppla därefter in värmekabel enligt elschemat. Nollplint på vissa modeller sitter uppe till vänster.

EN

Instruction connecting heatcable

1. Turn off the power to the product
2. Install the fuse in the fuse terminal.
3. Install the terminals and mark them with the supplied label.
4. Then connect the conductor (black wire) according to the wiring diagram.
5. Then connect the heatcable according to wiring diagram. The neutral is placed on the upper left side on some models.



Inkoppling av värmekabel måste utföras av behörig installatör.

Installation of the heatcable must be performed by an authorised installation engineer.

Monteringsanvisning – Innkobling av varmekabel. Installationsanleitung - Anschluss des Heizkabels.

NO

Innkobling av varmekabel


1. Bryt strømmen til produktet
2. Monter sikringen i sikringsterminalen
3. Monter terminalen og merk dem med de medfølgende merkene.
4. Koble inn ledningen (svart kabel) etter elektriske skjemaet
5. Koble deretter inn varmekabel etter elektriske skjemaet. N klemme på enkelte modeller sitter oppe til venstre

DE

Anschluss des Heizkabels

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Installieren Sie die Sicherung in der Sicherungsklemme.
3. Montieren Sie die Klemmen gemäß dem Bild und markieren Sie sie mit dem mitgelieferten Etikett.
4. Den Leiter (schwarzes Kabel) nach dem Schaltplan anschliessen.
5. Das Heizkabel nach dem Schaltplan anschliessen. Bei einigen Modellen befindet sich die Neutralklemme oben links.

Laddpump, Charge pump, Ladepumpe



Installasjonen av varmekabelen må utføres av autorisert montør

! Die Installation des Heizkabels muss von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden..